

KinderSign - Conecte la Tableta Android al WiFi

La conexión WiFi en su tableta Android normalmente se establece durante la configuración inicial de la tableta nueva. Si necesita modificar la conexión WiFi inicial:


- A** Pulse el ícono de **Ajustes** en la pantalla principal de la tableta.



- B** Pulse **Connections** (Conexiones).



- C** Asegúrese que la conexión de WiFi está activada.



- D** Pulse en el nombre de la red de WiFi segura que desea utilizar.



- E** Ingrese la contraseña de la red de WiFi segura, luego pulse **Connect** (Conectar). Verifique que la conexión se realizó correctamente.



- F** Verifique la potencia de la señal de WiFi que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de la tableta.



- G** Una vez confirme la conexión, pulse el botón de **Home** (Inicio), en la parte inferior de la tableta, para regresar a la pantalla principal.